

2021-05-25
SK
0000000256
V.005
X.52.0



93026

ETAtouch Aktualizácia softvéru



Krátky návod



1 Aktualizácia softvéru (ETAtouch)

Postupné vykonávanie aktualizácií

i Pri inštalácii verzií softvéru X.36.0 a novších je najskôr potrebné vykonať aktualizáciu na verziu X.35.X



Ak je nainštalovaná verzia nižšia ako X.35.X, aktualizujte najprv na túto verziu (pozri kapitolu [1.1 "Po verziu softvéru X.35.X"](#)). Až potom je možné aktualizovať na vyššie verzie softvéru (od X.36.0) (pozri kapitolu [1.2 "Od verzie softvéru X.36.0"](#)). Ak to váš hardvér nepodporuje, na obrazovke sa zobrazí príslušné hlásenie.

1.1 Po verziu softvéru X.35.X

Vykonanie aktualizácie softvéru

i Aktualizácia softvéru sa musí vždy vykonávať zvlášť a postupne najskôr na ovládacej jednotke ETAtouch kotla a potom na všetkých ďalších ovládacích jednotkách ETAtouch.


1. Pamäťový USB-kľúč vložte do ovládacej jednotky ETAtouch.
2. Na ovládacej jednotke ETAtouch stlačte tlačidlo . Následne tlačidlo [Zmena oprávnenia] stlačte. Otvorí sa okno. Zadaťte heslo „135“ a potvrďte ho stlačením [Registovať].
3. Stlačte tlačidlo [Aktualizovať softvér].
Verzia už inštalovaného softvéru sa porovná s verziou na USB-kľúči.
4. V okne [Verzie na USB kľúči] zvolte požadovanú aktualizáciu softvéru.
5. Stlačte tlačidlo [Spustiť].
Aktualizáciu softvéru sa kopíruje do regulácie ETAtouch.
i Ak nebude USB-kľúč rozpoznávaný-odoberte kľúč a zasuňte na novo a stlačte [Nová kontrola] tlačidlo.
6. Stlačte tlačidlo [OK].
Ovládacia jednotka ETAtouch sa automaticky znova spustí. Po novom spustení sa aktualizácia softvéru v ovládacej jednotke ETAtouch konfiguruje a inštaluje.
7. Po inštalácii sa zobrazí výzva na vybratie USB-kľúča.
Po vybratí pamäťového USB kľúča sa ovládacia jednotka ETAtouch automaticky reštartuje.




Aktualizácia softvéru sa úspešne nainštalovala a dokončila, keď sa na spodnej lište obrazovky zobrazí symbol (do X.35.X) respektíve (od X.36.0).

i Aktualizáciu softvéru vykonajte rovnakým spôsobom pri všetkých ďalších ovládacích jednotkách ETAtouch.

1.2 Od verzie softvéru X.36.0


Vykonať aktualizáciu softvéru


 Aktualizácia softvéru sa musí vždy vykonávať zvlášť a postupne najskôr na ovládacej jednotke ETAtouch kotla a potom na všetkých ďalších ovládacích jednotkách ETAtouch.

1. Pamäťový USB-kľúč vložte do ovládacej jednotky ETAtouch.
2. Na ovládacej jednotke ETAtouch zvýšte oprávnenie na [Služba]. Otvorte nastavenia systému  a ťuknite na symbol  [Autorizácia]. Zobrazí sa okno s nastaveniami. Zadajte heslo „135“ a potvrdte ho stlačením [Prevziať autorizáciu].
3. Otvorte ponuku [Softvér] a stlačte tlačidlo  [Aktualizovať softvér]. Ak je možné vykonať aktualizáciu, táto sa zobrazí na obrazovke.



Obr. 1-1: Ponuka aktualizácie softvéru


 Ak sa pamäťový USB-kľúč nerozpozná, vyberte ho, znova ho zasunite a stlačte tlačidlo [Načítať znova].


4. Inštaláciu spustíte stlačením symbolu  pri aktualizácii. Zobrazí sa bezpečnostné upozornenie, ktoré je potrebné potvrdiť.

Následne sa nainštaluje aktualizácia softvéru.

5. Po inštalácii sa zobrazí výzva na vybratie pamäťového USB-kľúča.

Po vybratí pamäťového USB kľúča sa ovládacia jednotka ETAtouch automaticky reštartuje.

Aktualizácia softvéru sa úspešne nainštalovala a dokončila, keď sa na spodnej lište obrazovky zobrazí symbol .

 Aktualizáciu softvéru vykonajte rovnakým spôsobom pri všetkých ďalších ovládacích jednotkách ETAtouch.